

IT

1. Fissare la guida incassata a pavimento K2605A60 per tutta la lunghezza della corsa delle ante, come indicato in figura.
2. Fissare i pattini guida SF30K4, come indicato in figura.

EN

1. Fix the K2605A60 floor guide for the whole length of run of the leaves, as shown in figure.
2. Fix the SF30K4 floor guide, as shown in the figure.

